



PROCEDURE DE MISE EN PLACE JOINT CONQUET

JOINT A SOUFFLET

- Démontez les brides sur conquet et sur vibrant
- Nettoyer les surfaces
- Coincer le joint entre les 2 brides et percer le joint, repérer le sens du joint sur les brides lors du perçage
- Remettre le joint mousse sur les brides
- Remettre en place bride plus joint
- Vérification de l'étanchéité dans les angles (silicone)

JOINT DROIT

- Démontez les « U » de bridage du joint
- Nettoyer les surfaces et recalé le joint * voir joint soufflet conquet
- Mettre le joint neuf en place et contre percer avec le « U »
- Positionner 2 vis à chaque extrémité, caler joints et mise en place des autres vis
- Procéder de la même façon que pour la mise en place sur vibrant
- Le joint ne doit pas dépasser les « U »
- Vérification de l'étanchéité des angles.